学習リモコンユニット **R-TB4** 取扱説明書

2005.08.23更新



株式会社 47 12 12 電子工業

- 目 次 -

1.	R-TB4の概要と接続構成例 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.	製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
3.	外部コネクターの説明・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
4.	内部レイアウトの説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
5.	付属ソフト(ddkR-TB4 Tool)の説明
	5-1. インストールと起動 ・・・・・・・・・・・・・・ 7
	5-2. シリアル入力仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・ 11
	5-3. 通信コマンド仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・ 12
	5-4. パラレルバイナリ入力仕様 ・・・・・・・・・・・・ 17
	5-5. パラレルビット入力仕様 ・・・・・・・・・・・・・ 18
	5-6. リモコンコードの学習 ・・・・・・・・・・・・・ 19
	5-7. 学習情報をR-TB4へ登録する ・・・・・・・・・ 23
	5-8. R-TB4のファームウェアを更新する ・・・・・・・ 25
	5-9. 発射テスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
6.	更新履歴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
7.	IRアダプターの説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
u s	Bドライバーのインストール ・・・・・・・・・・・・・ 別紙参照
4	→付属品
	① 扱説明書(本書) ・・・・・・・・・・・・・・・・・1 冊
	② CD (ddkR-TB4ToolとUSBドライバー等) ・・・1枚
	③ USBケーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・1本
	④ IRアダプター ・・・・・・・・・・・・・・・1本
	⑤ RS232C接続用5ピンコネクタ ・・・・・・・・1個
	⑥ パラレル入力端子用26ピンコネクタ ・・・・・・・・1個
	※尚、複数台のR-TB4ご注文の場合、取扱説明書と付属CDは原則として1枚となります。
	商社様等で各エンドユーザー様へご納品される場合は、必要数ご指定下さい。
	取扱説明書(本書)と同様のものがPDF形式で、付属CDに収納してあります。

◆ご注意◆

- ① 2004 年 4 月 16 日以降の製品では、A C アダプターの極性がセンター(+)に変更されました。A C アダプターをご使用される場合は極性をご確認下さい。
- ② 2005 年 8 月 23 日以降の製品から USB ドライバーが変更されました。以前のドライバーでは COM ポート を認識しませんので、新しいドライバーをインストールして下さい。また逆に新しいドライバーでは、 以前の R-TB4 の USB ポートを認識しませんので、以前のドライバーを削除せずにそのままご使用下さい。 新旧両方のドライバーをインストールすれば、両方の R-TB4 に対応できます。

1. RITB4の概要と接続構成例

◆R一TB4は、テレビ、ビデオ等で使用される赤外リモコンと同様の機能を、パソコン、シーケンサ制御で行う目的で製作された、学習タイプのリモコン信号送信装置です。

リモコンの押しボタン入力に代わって、**USB、RS232C**、または、**パラレル入力**で、テレビのチャンネル切り換え、ビデオの再生、停止などが行えます。

◆出力するリモコン信号は付属ソフトで学習してR-TB4に登録します。

最大 512Bit のリモコン信号を取り込んで学習解析します。

付属ソフトはWindows95、98、Me、2000、XP用です。但し、登録はUSBで行いますので、Windows95ではUSBが動作しない為、登録機能が使用出来ません。

- ◆R-TB4のファームウェアー更新書換えもこの付属ソフトで行えるよう設計されていますので、バージョンアップが容易に出来ます。
- ◆学習データは最大250個までR-TB4に登録できます。

250個の学習データを1個のファイル単位として、パソコンにはハードディスクの許す範囲で保存する ことが出来ます。

◆本装置は、赤外リモコン信号を出力する為のコネクターが4個実装されています。

従来品R-TB2Sのタイプ1、タイプ2は、出力部が1個でしたが、本製品のR-TB4では、4個実装されています。さらに個別出力が出来るよう出力先を指定できます。パソコン等のUSB(RS232C)、または、シーケンサー等のパラレル信号の入力で、制御できます。

◆本装置には、赤外発光部(IRアダプター)が付属されます。

I Rフィルターを使用した当方オリジナルの成形品です。コンパクトでしかも、取付け金具(オプション)を使用することで、ビデオ等、リモコン装置の概観を損なわずに設置できます。


- ◆R-TB4を使ったユーザーシステムの運用までの流れ
 - 1. はじめてR-TB4を導入する場合(パソコンでの動作環境を整える)
 - ① USBドライバーのインストール
 - ② 付属CDによる本アプリケーション(以下 ddkR-TB4Tool の名称で表現します)のインストール
 - ③ ddkR-TB4Tool を起動してUSBドライバーが認識した COM ポートの設定を行う
 - ④ "2. R-TB4の動作環境が整備されている場合"の手順へ遷移します。

ご注意: USBドライバーのインストールが完了するまで、R-TB4への接続はしないで下さい。

- 2. パソコンでR-TB4の動作環境が整備されている場合
 - ① ddkR-TB4Tool を起動する
 - ② リモコンの学習作業を行う
 - ③ ddkR-TB4Tool でテスト発射し機器への動作確認を行う
 - 4) 学習情報をファイルへ保存する
 - ⑤ R-TB4へ学習情報を登録する
 - ⑥ シリアルコマンドまたはパラレル入力での動作確認を行う
 - ⑦ ddkR-TB4Tool を終了する
 - ⑧ ユーザーシステムでの運用テスト

◆R-TB4の接続構成例

パラレル入力はケース内 C P U 部のディップスイッチで設定します。(出荷時はパラレル入力禁止の設定) U S B接続の場合は、12 V の A C アダプターは必要ありません。



2. 製品仕様

- 1. 動作電源
 - ① RS232C端子、パラレル入力端子使用時はDC12V(ACアダプター)が必要です。
 - ② USB端子使用時

パソコンから供給しますので、ACアダプターは不要です。

但しパソコンから250mA以上供給出来ない場合は、ACアダプターが必要です。

パソコンのUSBポート能力をご確認下さい。特にノートパソコンご使用時は、注意して下さい。

2. 消費電流

待機時 : 100mA

赤外出力時:250mA(最大4ポート同時出力時)

3. 学習能力

入力ビット数 : 512ビット(サンプリング: 10μ Sec)

入力キャリー: MAX80kHz

学習情報記憶数:250キー分の学習情報をR-TB4に登録可


4. 赤外出力


I Rアダプター用RCA端子を4個実装(個別出力設定可)

5. 制御 I / F


USB端子、RS232C端子、パラレル入力端子から選択

6. 外形寸法図 (H:31.5×W:130×D:100mm)










3. 外部コネクターの説明

R-TB4外観説明



Pin# B5S-XH-A TX0 1 2 RX0 3 RTS 4 CTS 5 GND

RS232Cインターフェースピン配列 _パラレルインターフェースピン配列


11 /0/	V177 /		C 17
Pin#	パイナリ入力 ピット入力	Pin#	パイナリ入力 ピット入力
1	DO(負論理)/接点1	14	未使用 /接点14
2	D1(負論理)/接点2	15	未使用 /接点15
3	D2(負論理)/接点3	16	未使用 /接点16
4	D3(負論理)/接点4	17	バラレル入力端子:ストローブ信号
5	D4(負論理)/接点5	18	IR1出力
6	D5(負論理)/接点6	19	IR2出力
7	D6(負論理)/接点7	20	IR3出力
8	D7(負論理)/接点8	21	IR4出力
9	未使用 /接点9	22	GND
10	未使用 /接点10	23	GND
11	未使用 /接点11	24	GND
12	未使用 /接点12	25	GND
13	未使用 /接点13	26	GND

4. 内部レイアウトの説明

シリアル通信のボーレート設定時やパラレル入力設定、学習情報の登録時にディップスイッチ、リセットボタンの操作を行います。

R-TB4内部の外観図

ディップスイッチでボーレート設定、パラレル入力、ビット入力、学習情報登録を行います。



USB/RS232Cポーレート			パラレル入力設定		最低発射回数			CPU動作モート*			
No. 1	No. 2	適用	No. 3	No. 4	適用	No. 5	No. 6	適用	No. 7	No. 8	適用
off	off	56000bps	off	off	パラレル入力禁止	off	off	ストロープ優先	0FF	0FF	通常時
on	off	38400bps	on	off	16t° %入力	on	off	2回	0FF	ON	登録時
off	on	19200bps	off	on	パイナリー入力	off	on	40	ON	ON	更新時
on	on	9600bps	on	on		on	on	6回			

ファームウェアーVer. 20040828 以降から 学習テーブル登録時は No. 8 のみ ON ファームウェアー更新時は No. 7 と No. 8 の両方を ON の設定に変更されています。

5-1. インストールと起動

ご注意:付属のUSBドライバーのインストールを事前に済ませておいて下さい。

- 1. ddkR-TB4Toolのインストール
 - ①付属のCDをパソコンにセットして、「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行」を選択し、セットアップCDの D:¥Instal I¥Disk1¥Setup. exe を選択します。

"D:"はCDドライブ名称ですのでお使いのパソコンによって異なります。


- ② セットアップウィザードのメッセージにしたがって、セットアップ完了まで操作を行って下さい。
- ③起動メッセージにしたがって、パソコンを再起動させます。
- ④ アンインストールする場合は、コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」で行います。本アプリケーションのインストールでは、Windowsのシステムフォルダー「System」または「System32」へのファイルコピーはしませんので、アンインストール後、本アプリケーションに関係するファイルは全て削除されます。

但し作成されたフォルダーは手作業で削除する必要があります。

"Program Files¥Daisen¥ddkR-TB4Tool"以下を手動削除することで、インストール前の状態に戻ります。

<u>USBドライバファイルは付属CDの "USB Driver"のフォルダー内にある "Dremover98_2K. exe"</u>を実行して下さい。(削除の際はR-TB4本体からUSBケーブルを抜いて下さい)

- 2. ddkR-TB4Toolの起動
 - 1. R-TB4とパソコンとを付属USBケーブルで接続する。緑色LEDが点滅します。
- 2. スタートメニュー」-「プログラム」-「ddkApplicatons」-「ddkR-TB4 Tool」を選択します。 -起動画面-



3. ddkR-TB4Tool をはじめて起動した場合は、通信ポートがCOM3に設定されています。インストール した USB to Serial ドライバーが設定したCOMポートと一致しない場合は、エラーダイアログが表示されます。




エラーダイアログが表示された場合は、「OK」ボタンをクリックして、ddkR-TB4 Tool の起動画面を表示させて下さい。


COMポートが正しく設定されている場合でも、R-TB4とUSBケーブルが未接続の場合も表示されます。

また、COM3をモデムが使用している場合は、エラーダイアログが表示されません。この場合も通信 設定が正しく設定されていませんので、通信設定で正しいCOMポートを設定する必要があります。

正しく設定されている場合は、起動時の画面で受信モニター表示欄にR-TB4のファームウェアーバージョンを表示します。画面の例ですと "ddkR-TB4 Ver. 20040828" が表示されています。



4. 画面上部システムメニューの「ファイル」-「通信設定」を選択して、通信条件を設定します。





通信ポート: COM 1 から COM 8 (USBドライバーが設定した COMポートに合わせる)

ボーレート : 56000bps~9600bps (初期値: 56000bps)

データ: 8ビット(変更不可)

パリティ : 無し(変更不可) ストップビット: 1 (変更不可)

送信ヘッダー:無し(またはSTX)

送信デリミタ : CRLF (またはETX)


受信デリミタ : CRLF

受信タイムアウト: 100mS(受信デリミタがCRLF以外の時この時間で受信終了と判断します)


以上の設定をして「設定」のボタンをクリックしますと、通信設定は完了です。エラー表示がされた場合は、存在しない通信ポート(COM1~COM8)を選択していますので、もう一度「通信設定」を やり直して下さい。

この設定内容は、本ソフト終了時にファイルに保存されますので、次回の起動時に設定する必要は有りません。

5. 正しく設定された場合は、起動時の画面で受信モニター表示欄にR-TB4のファームウェアーバージョンを表示します。下図の画面例ですと "ddkR-TB4 Ver. 20040828" が表示されます。



d d k R - T B 4 T o o I (本アプリケーション) のバージョンは画面最上部のタイトルバーに表示されます。



※本アプリケーションのバージョンとR-TB4のファームウェアバージョンは出荷時期によって異なります。

5-2. シリアル入力仕様

◆USB(RS232C通信設定)ポートでパソコンと接続します。

パソコンからの制御アプリケーションを開発する場合はRS232Cの制御アプリケーションとして開発して下さい。

 $\vec{\pi}$ - ν -k: 56000bps, 38400bps, 19200bps, 9600bps

データ:8ビット

パリティ:無し ストップビット:1

※ボーレートの設定はボード上のディップスイッチの No. 1, No. 2 で設定します。

No. 1	No. 2	ボーレート				
OFF	OFF	56000bps (出荷時)				
ON	OFF	38400bps				
OFF	ON	19200bps				
ON	ON	9600bps				

制御線は、TxD、RxD、GNDのみで、RTS・CTSのフロー制御はしていません。

ボーレート設定は、USBとRS232Cの両方とも同じになります。

リモコン学習及びリモコン信号出力制御は、USB端子、RS232C端子どちらでも行えますが、学習情報をR-TB4に登録する場合は、USB端子で行って下さい。

(USB端子とRS232C端子の同時使用は出来ません。 またRS232C端子では登録出来ません。)

■注意

本アプリケーション起動中にUSBケーブルの抜き差しをしないで下さい。アプリケーションのロックが発生します。

もし抜いてしまった時は、本アプリケーションを終了してからUSBケーブルを再接続し、 もう一度本アプリケーションを起動して下さい。

5-3. 通信コマンド仕様

◆送信データフォーマット

コマンド及びデータ : アスキーコード (20h~7Ehの半角コード)

送信ヘッダー : STX (02h) ※

送信デリミタ: ETX(03h)、LF(0Ah)、CRLF(0D, 0Ah) のいずれか

コマンドパーティション: カンマ (2 C h) コマンドバリューマーク: コロン (3 A h)

最大コマンドサイズ : 256バイト(送信デリミタコードを含む)

シリアル受信パッファ : 512バイト

例: {コマンド: 値, コマンド: 値, コマンド: 値,,,,,,} + CRLF

※送信ヘッダー(STX)が無くても受信内容は有効になります。この場合最初に受信された文字が、コマンドとして解釈します。また途中でSTXが現れると以前の内容は捨てられて、STXに続く最初の文字をコマンドとして認識します。

※リモコン信号の出力時は完了後にACK(06h)が返送されます。

◆コマンドリスト

コマンドは、R-TB4の動作モードを決定するメインコマンドと詳細を決定するサブコマンドに分類されます。

メインコマンドは、通信データの先頭(送信ヘッダーがある場合は次の文字)に無ければ、送信デリミタまで無視されます。すなわち送信ヘッダーが付加されていない場合、送信デリミタの次に現れる文字がメインコマンドと解釈されます。

サブコマンドは、送信デリミタが現れるまでに何回現れても認識し、その処理を行います。 サブコマンドとサブコマンドは、コマンドパーティション(カンマ)で区切ります。 またサブコマンドに与える値は、コマンドバリューマーク(コロン)で区切ります。

リモコン信号の1フレーム当たりの出力時間

ソニーコード ……45mSビクター、三菱コード ……60mSシャープコード ……130msNECコード ……110mS松下コード ……100mSパナソニック (家製協) ……130mS

実際に機器が動作するには、2~3フレームくり返し出力する必要がありますので、最大で500mS以上が適当な待ち時間となります。またリモコン信号の出力完了コマンドとしてACK(06h)が返送されますので、ACKコードを監視することで、正確なリモコン信号の出力完了時間を得ることが出来ます。

1. メインコマンドの種類

"T"いいいいリモコン信号の出力モードにする(サブコマンド有り)"A"いいいいリモコン信号を読み取って学習解析を行うモードにする。(サブコマンド無し)"H"いいいいコマンドリストをパソコンに返送します。(サブコマンド無し)"V"本ボードのプログラムバージョンをパソコンに返送します。(サブコマンド無し)"Mode?"いいいい本ボードのモード(出力・解析)を問合せします。(サブコマンド無し)"/"リモコン出力を強制停止する(リモコン出力中のみ有効)

2. サブコマンドの種類

"T"に後続するサブコマンド

No.	サブコマンド書式	説明
1	"p:nnnn"	IR OUT 番号 1 から 4 の許可・禁止指定 (O:禁止、1:許可) 電源投入時は、全て出力許可状態です。
2	"wl:nnn"	登録した学習データの番号を読込む(01~250)
3	" f : n n n"	リモコンコードの出力を実行する。フレーム数(1~999)
4	"/"	リモコンコード出力を強制停止する(出力中のみ有効)

※従来品のR-TB2sのコマンドも一部使用出来ます。

No.	サブコマンド書式	説明
5	"m∶nn∕\$\$\$…"	リモコンコードのフォーマットメーカー番号また名称
6	"d:xxxx"	カスタム+データコード(HEX形式 2 桁また 4 桁)
7	" f : n n n"	上記 No. 3 と共通
8	"s:nn"	No. 5、6 の情報を番号指定して保存(O 1 ~ 3 2) リモコンコード情報を最大3 2 個記憶出来ます。 電源を切っても消滅しません。
9	" l : n n"	No.7で保存した情報を番号指定して読込む(01~32)
10	"e:nn"	No.7で保存して情報を番号指定して消去(01~32)

2005 年 8 月 12 日以降の製品では、No. 8~No. 10 のサブコマンドは廃止しました。

従来品 R-TB2s の "Tm:"コマンドで使用出来る番号または名称のリスト

Tm:番号	Tm:名称	備考	ボード Ver.
0 1	SONY12	ソニー12ビットコード	Ver. 20021012
0 2	SONY15	ソニー15 ビットコード	Ver. 20021012
0 3	SONY20	ソニー20ビットコード	Ver. 20021012
0 4	KASEIKYO	家製協コード(32~128ビット可変長)	Ver. 20021012
0 5	M A T U 2 2	松下5-6ビット	Ver. 20021012
0 6	M A T U 2 4	松下6-6ビット	Ver. 20021012
0 7	MITU16	三菱16ビットコード	Ver. 20021012
0 8	JVC-H16	ビクターヘッダー付き16ビットコード	Ver. 20021012
0 9	JVC-M16	ビクターヘッダー無し16ビットコード	Ver. 20021012
1 0	SHARP	シャープ15ビットコード	Ver. 20021012
1 1	NEC	NEC32ビットリピートコード	Ver. 20021012
1 2	HITACHI	NEC32ビットリピートコード	Ver. 20021012
1 3	TOSHIBA	NEC32ビットリピートコード	Ver. 20021012
1 4	SANYO	NEC32ビットリピートコード	Ver. 20021012
1 5	PIONEER	NEC32ビット全コードリピート	Ver. 20021012
1 6	NECALL	NEC32ビット全コードリピート	Ver. 20021012
1 7	DAISEN	NEC32ビット全コードリピート	Ver. 20021012
1 8	DENON	シャープ15ビットの類似コード	Ver. 20030704

◆シリアルコマンドの入力例

例1:一括入力(学習登録番号:15を指定して、リモコン信号を全ポートに出力させる)

出力先ポートの指定 : "1111" (IR OUT1~OUT4まで全て指定)

登録番号: "015" (10進数で01~250、必ず3桁指定)

出力フレーム数: "003" (3回出力、必ず3桁指定)

"Tp:1111,wl:015,f:003" +CRLF(送信デリミタ)

応答:リモコン信号を3回出力完了後にACK(06h)が返送されます。

※出力先ポートの指定は、変更があるまで保持されています。(但し、記憶機能はありませんので電源を再投入すると全出力設定 "Tp:1111" に戻ります。)

例2:個別入力

出力先ポートの指定 : "1000" (IR OUT1のみ出力指定)

登録番号: "015" (15番目の登録データを指定)

出力フレーム数: "003" (3回出力)

"Tp: 1000" +CRLF

"Twl:015" + CRLF

"Tf:003" + CRLF

応答:リモコン信号を3回出力完了後にACK(06h)が返送されます。

例3:出力回数を最大指定して、途中で強制停止する

ボリューム制御等でリモコン出力回数が不明な場合

出力先ポートの指定 : "0001" (IR OUT4のみ指定)

登録番号: "ОО8" (8番目にボリュームコードが登録されていると仮定)

出力フレーム数: "999" (最大回数:999回)

"Tp:0001,wl:008,f:999" + CRLF

適当な音量になった時点で

"/" + CRLF

リモコン出力停止完了後にACK(06h)が返送されます。

※R-TB4のシリアル受信バッファは512バイトありますので、その範囲内であればリモコン出力しながら順次コマンドを処理します。

従来製品のR-TB2sの互換コマンド使用例 但し、解析機能は有りません

例4:メーカー名称、カスタムコード、データを指定してリモコンを出力する

ソニー20ビットコードでビデオデッキの電源操作を行う

出力先ポート指定: "1000"(IR OUT1のみ指定)メーカー名称 : "SONY20"(メーカー名称リスト参照)カスタムコード : "B904"(ビデオデッキ機種コード)

データコード : "15" (電源コード) 出力フレーム数 : "003" (出力回数3回)

"Tp: 1000, m: SONY 20, d: B904 15, f: 003" + CRLF

×注意

R-TB2sのカスタムコマンド "c:" はR-TB4にはありませんので、

R-TB4では、データコマンド "d:"にカスタム+データの順に入力します。

カスタムとデータの区切りは特に必要では有りませんがスペース(20h)を付けても認識します。

但し、カンマ(2Ch)はコマンドセパレータとして認識しますので付けないで下さい。

出力完了後、ACK(06h)が返送されます。

※画面下部の受信モニター欄には、R-TB4へ出力したコマンドも表示されますので、別途ユーザーアプリケーション開発時の出力コマンド例の参考にして下さい。

5-4. パラレルバイナリー入力仕様

◆パラレル入力コネクタ (PARALLEL IN)

	V///J I'VIVILLE III/
ピン番号	機能
1	パラレル入力端子:DO(負論理)
2	パラレル入力端子: D1(負論理)
3	パラレル入力端子:D2(負論理)
4	パラレル入力端子:D3(負論理)
5	パラレル入力端子: D4 (負論理)
6	パラレル入力端子:D5(負論理)
7	パラレル入力端子: D6 (負論理)
8	パラレル入力端子:D7(負論理)
9	プリセットテーブル指定(負論理)
1 0	
1 1	
1 2	
1 3	
1 4	
1 5	
1 6	
1 7	パラレル入力端子:ストローブ信号(負論理)
1 8	IR OUT1指定(負論理)
1 9	IR OUT2指定(負論理)
2 0	IR OUT3指定(負論理)
2 1	IR OUT4指定(負論理)
2 2	GND
2 3	GND
2 4	GND
2 5	GND
2 6	GND

入力線

出力先指定線4本と データ線8本、ストローブ線1本

入力データ節囲

01h~FAh(1番~250番の学習登録番号)

信号レベル

TTL または、接点信号(全て負論理)

入力許可設定

ボード上のディップスイッチのNo. 4をONで入力許可、OFFで入力禁止

パラレル入力仕様時は、出力先指定線4本と、8本のデータ線と、1本のストローブ線でリモコン信号の出力を制御します。


8本のデータ線に対応するリモコン信号のデータは、 学習登録した番号となります。

※9番ピンの R-TB2s 用プリセットテーブル指定は 廃止しました。

◆出力手順

- ① IR OUT番号の指定ピンをLowにします。
- ② ストローブ信号ピンをLow(GNDとショート)します。=>リモコン信号の発射
- ③ ストローブ信号ピンをHigh (GNDとオープン) します。=>リモコン信号の停止

◆パラレル入力とリモコン出力のタイミング



※出力先指定信号は、ストローブ信号が出力される以前に4本の内最低1本はアクティブ(Low)にして下さい。 ※ストローブ信号がLowの間リモコン信号が繰返し出力されます。

※発射回数が DIP-SW(5,6)で設定されている時は、発射後ストローブ信号が High になるまで待ち続けます

5-5. パラレルビット入力仕様

◆パラレル入力コネクタ (PARALLEL IN)

ピン番号	機能
1	接点 1
2	接点2
3	接点3
4	接点4
5	接点5
6	接点6
7	接点7
8	接点8
9	接点9
1 0	接点 1 0
1 1	接点 1 1
1 2	接点 1 2
1 3	接点13
1 4	接点 1 4
1 5	接点 1 5
1 6	接点 1 6
1 7	
1 8	IR OUT1指定(負論理)
1 9	IR OUT2指定(負論理)
2 0	IR OUT3指定(負論理)
2 1	IR OUT4指定(負論理)
2 2	GND
2 3	GND
2 4	GND
2 5	GND
2 6	GND

入力線

出力先指定線4本とデータ線16本、 学習データ番号/プリセットデータ識別線1本

入力データ範囲

1~16 (接点1~接点16に対応したデータ番号)

信号レベル

接点信号 (GNDとショートでアクティブ)


入力許可設定

ボード上のディップスイッチのNo.3をONで入力許可、OFFで入力禁止

パラレルビット入力仕様時は、4本の出力先指定線と、16 本の接点信号でリモコン信号の出力を制御します。

1~16の接点はを学習登録した番号と対応します。

◆ビット入力とリモコン出力のタイミング



※出力先指定信号は、接点信号が出力される以前に4本の内最低1本はアクティブ(Low)にして下さい。

- ※接点信号がLow(GNDとショート)の間リモコン信号が繰返し出力されます。
- ※発射回数が DIP-SW(5,6)で設定されている時は、発射後接点がオープン(High)になるまで待ち続けます。


5-6. リモコンコードの学習

- 1. リモコン信号の学習は、R-TB4単独では出来ません、付属ソフトと組み合わせて行います。学習情報は、付属ソフトを通じてパソコンのファイルとして管理しますので、ハードディスクの容量が許す限り保存出来ます。
- 2. リモコンキー1個を学習しますと約500バイト程度(コメントに20バイト入力した場合) 1ファイル当り約125kB (500バイト×250テーブル=12500バイト)となります。
- 3. リモコン学習を行う時は、学習完了のダイアログが表示されるまで該当キーを押し続けて下さい。
- 4. 出来るだけオリジナルのリモコンで学習を行って下さい。

市販されているプリセットで、押し続けても5フレーム以下の繰返しコードは、全て単発のフレーム信号として学習されます。この場合、学習されたリモコン信号をテスト発射して機器が動作すれば問題ありませんが、フレーム数を増やしてテスト発射した場合うまく動作しない恐れがあります。

学習結果のテスト発射時にリモコン信号の出力先をチェックします。


学習結果を格納するテーブル行のカーソルを自動に移動させたい時、またはテスト発射後にカーソルを自動的に移動させる時にチェックします。




画面中央の「学習 Off」ボタンをクリックすると「学習 On」の表示に変わります。

5. 学習手順


①学習結果を格納したいテーブル表(画面上のグリッド)の位置にカーソルを移動させておきます。



- ②画面中央の「学習 Off」ボタンをクリックして「学習 On」にする。
- ③リモコン送信器の学習したいキーを押し続ける。
- ④ 学習完了のダイアログが表示されたらリモコンのキーを離す。




- ⑤ 学習完了の確認ダイアログの「OK」ボタンをクリックする。
 - -学習結果の表示画面-



⑥コメント欄にボタン名称等を任意に入力します。


カーソルは次の行へ移動しますので、編集する位置にマウスでクリックしますと編集モードになります。 入力文字数は最大128バイトまで可能ですが、保存するファイルサイズが大きくなります。

正しく学習出来ているか「テスト発射」ボタンをクリックして機器の動作確認を行って下さい。




⑦学習結果をファイルに保存します。

画面上部の「ファイル(File)」をクリックして「ファイルに保存(Save)」を選択します。



任意のファイル名入力して「保存」ボタンをクリックします。 ファイル名の拡張子(. Csv) は入力する必要はありません。



このファイルは付属のサンプルファイルです。

「ファイルを開く(Open)」で開いてテスト発射出来ます。


サンプルファイルはインストールされたフォルダー下に "Dat" というフォルダー内にあります。 デフォルトでインストールされた場合以下のようになります。

"C:\Program Files\Daisen\dkR-TB4 Tool\Dat\Sample.Csv"

5-7. 学習情報をR-TB4へ登録する


ここではサンプルファイルを開いてR-TB4に登録する手順を説明します。

- ① R-TB4のケースを開いてディップスイッチ操作を行う準備をして下さい。(次頁の図参照)
- ② サンプルファイルを開いて、学習情報を画面に表示させます。(インストールフォルダーの¥Dat 参照)
- ③ 画面右上部の「R-TBに登録」ボタンをクリックします。



- ④ R-TB4 の内部CPU部に実装されているディップスイッチのNo. 8 だけONにします。
- ⑤ R-TB4の内部 CPU 部に実装されているリセットスイッチを押します。(次頁の図参照)
- ⑥ 表示されているダイアログの「登録実行」ボタンをクリックします。

R-TB4 Learning Table Write




- ⑦ 登録完了のダイアログが表示された、ディップスイッチのNo. 8 をOFFの状態に戻します。
- ⑧ 登録完了のダイアログの「OK」ボタンをクリックし、ダイアログを消します。
- ⑨ R-TB4 内のCPU部の<u>リセットボタン</u>を押すと、画面下の受信モニター欄にR-TB4 のファームウェアーバージョンを表示します。(登録完了です)

----- R-TB4内部レイアウト図 ------

R-TB4内部の外観図

ディップスイッチでボーレート設定、パラレル入力、ビット入力、学習情報登録を行います。



USB/RS232Cポーレート			パラレル入力設定		最低発射回数		CPU動作モート*				
No. 1	No. 2	適用	No. 3	No. 4	適用	No. 5	No. 6	適用	No. 7	No. 8	適用
off	off	56000bps	off	off	パラレル入力禁止	off	off	ストロープ優先	0FF	0FF	通常時
on	off	38400bps	on	off	1011 17 1		off	2回	0FF	ON	登録時
off	on	19200bps	off	on	パイナリー入力	off	on	40	ON	ON	更新時
on	on	9600bps	on	on		on	on	6回			

5-8. R-TB4のファームウェアを更新する


R-TB4のファームウェアーは ddkR-TB4Tool のインストール時に実行ファイルと共にインストールしたフォルダーへコピーされています。


デフォルトでインストールした場合は以下のようになっています。

- C:\Program Files\Daisen\R-TB4\RTB4.exe ・・・・・・ ddkR-TB4Tool 実行ファイル
- C:\frac{4}{2}Program Files\frac{4}{2}Daisen\frac{4}{2}R-TB4\frac{4}{2}RTB4rom.s ・・・・・・・ R-TB4 ファームウェアーファイル


◆更新手順

- 2. バージョンアップの為、メール等で配布された更新用ファームウェアーファイルを上記のフォルダーにコピーします。<u>(念の為以前の "RTB4rom.s" を別のフォルダーに退避させるか、リネームしておい</u>て下さい)
- 3. ddkR-TB4Toolを起動します。(もちろん R-TB4 と USB ケーブルで接続しておいて下さい)
- 4. システムメニューの「R-TB4の更新」を選択します。
- 5. ファームウェアー更新のダイアログが表示されますのでそのガイダンスに従って行います。 注意: 更新の場合は<u>ディップスイッチのNo.7 とNo.8 の両方をON</u>にします。
- 6. R-TB4のリセットボタンを押してから「更新実行」ボタンをクリックします。
- 7. 更新完了の確認ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックして、ディップスイッチのNo. 7 とNo. 8 を0FFにしてから、再度リセットボタンを押します。
- 8. 画面下の受信モニター欄に更新された R-TB4 のファームウェアーバージョンが表示されましたら更新作業は完了です。





5-9. 発射テスト



該当するテーブル表の行にカーソルを移動し、「発射テスト」ボタンをクリックしますと 画面下の受信モニター欄にR-TB4へ送信したコマンド内容とR-TB4から発射完了通知(ACK: 06h) が表示されます。

他の機器からR-TB4へコマンドを送信する場合は、このコマンドを参考に出力して下さい。 また、出力先のIRout番号をこれ以前にコマンド出力して下さい。(出力先が変更されるまで保持します) ■注意

テーブル表の Result 欄のデータは R-TB2s 互換のコマンド表示しています。"Tm:xxx"と"d:xxx"の間にはカンマ(,) が付いていませんが、CSV形式のファイルで保存する為ひとつのセル内に半角のカンマを入力しないで下さい。

R-TB4へコマンドを出力する場合は、"Tm:xxx"と"d:xxx"と"f:xxx"の間には半角カンマは必要です。 学習結果でResult 欄に"Unknown (is Learning)"と表示された場合は、Tm名称リスト(29ページ参照) にないリモコン情報とります。この場合、学習完了時のダイアログが「学習完了」であれば学習できていま すので、発射テストではリモコン出力できます。

この場合、他の機器からのコマンド出力は複雑になりますので、R-TB4に登録してから次のコマンドで制御を行って下さい。


"Tp:1111"+CRLF (出力先指定、この例の場合 | Rout1~4 の全てが出力指定)

"Twl:001.f:003"+CRLF (テーブル1に登録されたリモコンコードを3フレーム出力)

6. 更新履歴

ddkR-TB4 ToolのVer. 20040712より以下の項目が仕様追加されています。

① 学習テーブル表でコピー&ペーストおよび挿入、削除が出来るようになりました。目的の行位置にカーソルを移動してマウスの右ボタンをクリックしますと、ポップアップメニューが表示されますので、該当するメニューを選択して処理を行います。



② 本アプリケーション起動中にUSBケーブルを抜いてしまった時の警告ダイアログが表示されるようになりました。

ケーブルが抜けた瞬間に使用していたCOMポートは閉じられます。再接続された場合は自動でCOMポートを開くことが出来ませんので、通信設定のメニューを開いて設定ボタンをクリックして下さい。

※機能の追加ではありませんが、R-TB4本体への登録時に "File no't found" のエラー表示がステータスバーに表示される場合の対処方法を補足説明します。

エラーの表示がされているステータスバーをダブルクリックしますと、ファイルの参照ボタンが現れますので参照ボタンをクリックして、本アプリケーションをインストールしたフォルダーまで参照しますと該当するファイルが見つかりますので、そのファイルを選択後、登録実行が正常に開始されます。(なおこの作業は毎回する必要はありません)

ddkR-TB4 ToolのVer. 20040922 以降の製品から、学習情報の登録とファームウェアーの更新が分離されましたので、このバージョンより古い製品をお使いの場合はR-TB4 のファームウェアーを更新する必要があります。 (R-TB4 のファームウェアーバージョンは、Ver. 20040828以降のものをご使用下さい。)

ファームウェアーの更新は、ddkR-TB4 ToolをVer.20040922 にアップデートしてから行ってください。


ddkR-TB4 ToolのVer. 20050823 以降の製品から、以下の機能修正または変更しています。

- ① 学習情報登録データに空白行があっても登録可能となりました。(以前のバージョンでは、空白行以降は登録されませんでした。)
- ② 旧 R-TB2s 用のプリセットコマンド、及び、プリセット用のパラレル入力端子を廃止しました。
- ③ USB ドライバーを変更しましたので、以前にインストールされている USB ドライバーでは、認識されませんので、新規に USB ドライバーを追加インストールして下さい。

7. IRアダプターの説明


■ IRアダプターご使用にあたって

- LED1は赤外線発光ダイオードです。R1は47Ωの抵抗が実装されています。
 この47Ωは赤外光量が多すぎる時(受光部と接近時)の現場調整用にご使用ください。
 JP1(ジャンパー)はオープンの状態で出荷されていますので、電流制限抵抗が不要な場合はJP1をショート(ハンダ付け)してください。
- ドライブ側例 ■LED2は赤外発光モニター用赤色LEDです。 R2は1KΩの抵抗が実装されています。 5.6Ω (制限抵抗) 明るさは上記ドライブ側の制 R 2 -₩-限抵抗に左右されますのでご ≹ ÏKΩ ... 47Ω ≤ 了解ください。 Ż∳ LEDI モニター用・赤色 赤外発光
- ●上記変更を考えて、内部基板は取り外しできるようになっています。 機器に取り付けた場合、基板が抜け落ちる場合が有りますので、最後に基板とケースは 接着剤等で固定してください。



―― オプション製品の紹介 ――

●弊社では、IRアダプター専用ホルダー(取付金具)もご用意しています。 マグネットで簡単に機器への装着ができ、直接貼付けに伴う機器の外観を損なう問 題が解消されます。



◆メモ

株式会社**タイセン**電子工業

〒556-0005

大阪市浪速区日本橋4丁目9-24

TELOG-6631-5553 Fax06-6631-6886 [E-mail] ddk@daisendenshi.com [URL] http://www.daisendenshi.com